SAVE ENERGY

The efergy showertime works by gauging the average output of water from your shower and programming it to a timer with an audio alert. Each time you have a shower simply press the tick button and the showertime will display your usage and alert you when your personal target is reached.

SETTING THE TIME

To activate the display pull the battery slip

- Press and hold the tick button for 3 seconds to set the time on your 24 hour display
- Use the up and down buttons to set the hours and minutes, pressing the tick buttons to exit the set up

CALIBRATING THE SHOWERTIME

- Press and hold the up button for 3 seconds to start calibration
- Open the calibration bag and place around the showerhead
- Press the tick button at the same time as turning on the water, and a countdown of ten seconds will start on the display. Turn off the water when the ten seconds are finished.
- Using the up and down buttons set the flow rate indicated on the bag, and press the tick button to save the value.

SELECTING VOLUME UNIT

Pressing the up and down buttons at any time will change the volume unit between litres (L) to Gallons (G) to US Gallons (US G)

VOLUME MODE

Setting the Volume Alarm

- To set the volume mode and alarm, press the down button for 3 seconds and press the tick button to enter the volume mode
- Use the up and down buttons to select the volume and press the tick button to exit

Using the Volume Mode

Once the tick button has been pressed the volume will start counting up and the time required for the volume to be filled will start counting down until the alarm is reached.
Without calibrating the showertime, you cannot use the volume mode.

TIMER MODE

Setting the Timer Alarm

- To set the timer mode and alarm, press the down button for 3 seconds and then press the up button to enter the timer mode.
- Use the up button for seconds and the down button for minutes to select the maximum time to be spent in the shower.
- Press the tick button to exit

Using the Timer Mode

Once the tick button has been pressed the time will start counting down and the volume will start counting up until the alarm is reached.
Without calibrating the showertime, the timer mode will not be usable.

Note: To reset the unit hold the up and down buttons for 3 seconds

SHOWERTIME

TEMPORIZADOR DE DUCHA Y ALARMA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AHORRA ENERGÍA

El showertime de efergy funciona calibrando la cantidad promedio de agua que sale de tu ducha y asignándolo a un temporizador con una alarma sonora. Cada vez que tomes una ducha sólo tendrás que pulsar el botón central y el showertime mostrará la cantidad de agua que estás utilizando al tiempo que te avisará cuando sobrepases tu meta de consumo.

COFIGURACIÓN DE LA HORA

Para activar la pantalla tira de la etiqueta situada en la tapa que bloquea la pila

- Mantén presionado el botón central durante 3 segundos para ajustar la hora en formato 24h
- Utiliza los botones arriba y abajo para ajustar las horas y minutos, y pulsa el botón central para salir de la configuración

CALIBRADO DEL SHOWERTIME

- Mantén presionado el botón arriba durante 3 segundos para iniciar la calibración
- Abre la bolsa de calibración y colócala alrededor del cabezal de la ducha
- Pulsa el botón central en el mismo momento en que abras el agua y una cuenta atrás de diez segundos se mostrará en la pantalla. Cierra el grifo cuando los diez segundos terminen.
- Usa los botones arriba y abajo para fijar el caudal indicado en la bolsa, y presiona el botón de verificación para guardar el valor.

SELECCIONAR LA UNIDAD DE VOLUMEN

Pulsando los botones arriba y abajo en cualquier momento puedes cambiar la unidad de volumen, mostrando litros (L), galones británicos (G) o galones americanos (US G)

MODO VOLUMEN

Configuración el Volumen de la Alarma

- Para fijar el mood volumen y la alarma, pulsa el botón abajo durante 3 segundos y luego el botón central para entrar en el modo volumen
- Utiliza los botones arriba y abajo para seleccionar el volumen y luego el botón central para salir

Uso del Modo Volumen

Pulsa el botón central y verás que el showertime te marcará cuánta agua estás consumiendo así como el tiempo estimado que resta para llegar al máximo de consumo ajustado previamente.

MODO TEMPORIZADOR

Configuración la Alarma en Modo Temporizador

- Para fjar el modo de temporizador y la alarma, pulsa el botón abajo durante 3 segundos y luego presiona el botón arriba para entrar en el modo de temporizador.
- Utiliza el botón arriba para los segundos y luego el botón abajo para los minutos para fijar el tiempo máximo de uso de la ducha.
- Pulsa el botón central para salir

Uso del Modo Temporizador

Una vez pulsado el botón central empezará una cuenta atrás y el volumen comenzará a subir hasta que se active la alarma.
Si no calibras el showertime no podrás usar el modo de temporizador.

Nota: Para reiniciar la unidad pulsa los botones arriba y abajo durante 3 segundos

REDUCE MONITOR SAVE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nombre del modelo / Model Name	efergy showertime
Pantalla / Screen Display	LCD
Tipo de pila / Battery Type	Lithium CR2032, 3V
Unidades de volumen / Volume Units	Litres, Gallons, US Gallons
Bolsa de calibración / Calibration Bag	Biodegradable

FSC CE RoHS N16354

www.efergy.com